

## Adhesive - Hoef / ijzer lijm



Verwijder loszittend vuil en maak de hoof schoon en goed droog.



Wanneer het ijzer is voorbereid, breng afstandhouders aan om een correcte lijmlaag dikte te verkrijgen.



Breng de lijm aan op het ijzer.



Plaats het ijzer op de hoof en druk nu aan met de hand.



Verdeel de lijm welke uit de ijzer gaten komt.



Wikkel de hoof in voor een aantal minuten, zodat de lijm kan uitharden. Hierdoor wordt voorkomen dat het ijzer verschuift.



Na 4 à 5 minuten kan de wikkel van de  
hoef worden gehaald en wanneer hard  
genoeg, kan eventueel een teveel aan  
lijm worden weg gevijld.



**Adhesive**