

## Repair

**Repair** is een snel reagerende urethaan materiaal welke gebruikt wordt om hoofwanden langdurig te reconstrueren en om veulen extensies direct op de hoof te maken.

### ALGEMENE INFORMATIE

- Voor de beste resultaten, gebruikt u de Equimix producten bij temperaturen tussen 18°-29°C.
- GÉÉN natte, bloedende of geïnfekteerde delen afdekken.
- Het is aanbevolen gedurende het gebruik (wegwerp) handschoenen te dragen.
- Het product mag niet aan vuur blootgesteld worden.
- Alleen meegeleverde mengtuiten zijn geschikt om te gebruiken.

### DUBBELSPUIT PROCEDURE

STAP 1: Om de dubbelspuit te openen verwijdert u de top met een tang en legt u de spuit in het pistool met het etiket naar boven.

STAP 2: Om ervoor te zorgen dat beide kanten van de dubbelspuit evenredig worden gebruikt, dient u voor het aanbrengen van de mengtuit, een kleine hoeveelheid product uit te drukken.

STAP 3: Bevestig de mengtuit door aan te drukken en tegelijkertijd met de klok mee te draaien.

STAP 4: Wanneer u klaar bent dient de mengtuit als afsluitdop op de dubbelspuit te blijven.

STAP 5: Wanneer u de dubbelspuit opnieuw wilt gebruiken, kunt u vanaf stap 2 beginnen met een nieuwe mengtuit.

### HOEF PROCEDURE

STAP 1: Trim en vlak de zool zoals gebruikelijk. Als er in het witte gebied loszittende delen aanwezig zijn, verwijder deze.

STAP 2: Droog de hoof grondig met een heat gun of haarföhn. Pas op voor oververhitting!

Aandachtspunt: Als de hoof vet is, veeg dat deel af met een in ethanol (=gedenaturaliseerde alcohol) gedrenkte doek (afvegen NIET verzadigen). Daarna grondig drogen. Aceton mag NIET gebruikt worden.

### CONVENTIONELE IJZERS

STAP 1: Houdt de hoof in een verticale positie en breng **Repair** aan waar normaal de hoof positie zou zijn. De breedte van het materiaal zal net als een normale vorm hoof moeten zijn van 1.5cm dik uitlopend naar 2.5 cm omhoog de hoofwand.

STAP 2: Voordat de hoof wordt losgelaten, wacht 2 ½ -3 minuten, totdat **Repair** aan het afkoelen is. Het is belangrijk deze tijd te wachten omdat ondanks dat het materiaal eerder klaar lijkt te zijn, de reactie nog niet klaar is met een niet uitgehard resultaat.

STAP 3: Schaaf en trim het materiaal naar de benodigde maat.

STAP 4: Voor een hoofcorrectie of een verandering in de hielhoek, kunnen extra lagen aangebracht worden.

STAP 5: Om grip op glibberige oppervlakten te verhogen, schraap groeven in de onderkant.